Pokyny pro instalaci

BERGER Ribbstol XXL RIB-103

⚠ VAROVÁNÍ!!! Před montáží si pečlivě přečtěte tyto pokyny.


1. **BERGER Ribstole XXL RIB-103** určen pro všeobecnou tělesnou výchovu dětí ve věku 6 let i dospělých. Maximální zatížení - 150 kg. Rozměry ve smontovaném stavu: Šířka - 780 mm. Výška - 2300 mm. Tloušťka - 650 mm. Hmotnost - 19,0 kg. Materiál: leštěný Buk, překližka z nejvyšší třídy břízy.




2. **Kompletní set.**

Opatrně vybalte všechny prvky švédské zdi a ujistěte se, že je máte všechny díly a jejich kapacita.

1. Levá a pravá spodní boční část - 2 ks.
2. Levá a pravá horní boční část - 2 ks.
3. Příčníky hlavního žebříku - 10 kusů.
4. Spojovací prvky spodní a horní části - 2 ks.
5. Boční části stacionární vodorovné tyče - 2 ks.
6. Podpěry stacionární vodorovné tyče - 2 kusy.
7. Příčníky stacionární vodorovné tyče - 2 kusy.
8. Spojovací prvky ve tvaru sudu - 4 kusy + 4 kusy.
9. Lavice - 1 ks – 1 шт.
10. Demontovaná sklopná vodorovná tyč - 1 sada.
11. Závěsný žebřík - 1 kus.




12. Závěsné lano - 1 kus.
13. Závěsné kroužky - 2 ks.
14. Spojovací materiál:
    A) Confirmat 7 * 70 mm - 22 ks.
    B) Kompromit 7 * 50 mm - 6 ks.
    C) Cmbusový klíč- 2 ks.
    D) DŠroub M8 * 70 mm - 10 ks.
    E) Erickson ořechy - 18 ks.
    F) Šroub M8 * 110 mm - 2 ks.
    G) Šroub M6 * 60 mm s Ericksonovou maticí - 4 ks.
    H) GVlásenka se závitem M8 * 160 mm s roztečí kotevní kleštiny 10 * 30 mm - 6 ks.



3. **Montáž spodního prvku stěny.**

Vezměte **levou** a **pravou spodní boční část**, 7. **příčku** a 14 **Komfirmats 7 * 70** (obr. 1). Připojte příčníky k jedné z bočních částí tak, že je zasunete do speciálně připravených otvorů a pomocí klíče je z vnější strany připevněte.

obr.1



Připojit obrazek 2 Připojte druhou boční část, jak je znázorněno na (obr. 2), a upevněte ji pomocí Comfirmat na vnější straně (obr. 3).

obr.2



obr.3



4. **Montáž horního prvku stěny. A jeho spojení se spodní částí.**

obr.4



Budete potřebovat **levou** a **pravou horní boční část**, 3 **příčníky** a 6 **komfirmatů 7 * 70** (obr. 4). Spojte příčníky a bočnice stejným způsobem jako v montážním návodu pro spodní prvek popsaný v kapitole 3. a na obr. 2, obr. 3..


Připojte horní a dolní prvek pomocí 2 spojovacích prvků a 6 **šroubů M8 * 70 mm k maticím Erickson**, jak je znázorněno na obr.5.

obr.5



5. **Montáž stacionární vodorovné tyče a její připojení k hlavnímu žebříku.**

Vložte strany a příčníky stacionární vodorovné tyče do speciálně připravených drážek, jak je znázorněno na obr. 6 a spojte je pomocí 4 **šroubů M6 * 60 mm s maticemi Erickson**.




obr.6

Pomocí 2 **šroubů M8 70 mm a Ericksonových matic** připojte **stacionární vodorovnou** tyč k horní části hlavního žebříku (obr.7). Nastavte požadovaný úhel sklonu stacionární vodorovné tyče a pomocí podpěr stacionární vodorovné tyče ji připevněte k bočním **částem hlavního žebříku** (obr.8). Upevněte podpěru na stranu žebříku pomocí 2 šroubů M8 70 mm a Ericksonových matic. A k zavěšené vodorovné tyči pomocí 2 **spojovacích prvků ve tvaru hlavně** a 2 **šroubů M8 * 110 mm a Ericksonových matic** (obr.8).



obr.7



obr.8

6.

Stacionární vodorovná tyč může být nastavena ve 3 polohách (obr. 9), které změnily místo upevnění na boční část žebříku.



obr.9

7.


Spojte **příčník** sklopné vodorovné tyče s bočními upevněnými pomocí 2 **Komfirmat 7*70 mm** a připojte je k podpěře 6 **Komfirmat 7*50 mm**



obr.10

8.

Chcete-li připevnit BERGER Ribbstol XXL RIB-103 ke stěně, vložte 6 distančních **hmoždinek 10*30 mm** do předem připravených otvorů ve zdi (naproti odpovídajícím otvorům na samotné švédské zdi). K připevnění švédské stěny ke zdi použijte 6 **závitových čepů M8 160 mm** a **Ericksonových matic**. Mezi stěnou a švédskou zdí musí být umístěny spojovací prvky ve tvaru sudu - na čepech. Nahoře a dole - 4 větší, uprostřed - 2 menší (obr. 11 a obr. 12).



obr.11



obr.12

9. **Dodatečné příslušenství a jejich instalace.**

Do sady **Švédská zeď BERGER Ribbstol XXL RIB-103** obsahuje následující prvky (obr. 13):

1) Výklopná vodorovná lišta
2) Lavice
3) Lano
4) Výklopný žebřík
5) Kloubová houpačka
6) Závěsné kroužky

Výklopná vodorovná tyč a lavice jsou upevněny na hlavních příčnících. Ostatní prvky jsou vázány na příčníky stacionární horní vodorovné tyče (obr. 14) .



obr.13



obr.14

Berger